

Pré-requis

Vous devez avoir une connexion établie entre votre téléphone et le boitier.

Pour le savoir, il suffit de vérifier si l'interface CONNECTION AU BOITIER est en vert (photo ci-contre).



1/6 – Le partage de connexion

Dans les réglages, trouvez les informations sur le partage de connexion.

Notez bien :

Le mot de passe Wi-FiLe nom du réseau (SSID)

Attention : N'activez pas le partage de connexion pour l'instant (car sinon la connexion avec le boitier sera perdue).



2/6 – Le partage de connexion



3/6 – Activez le partage de connexion

Activez le partage de connexion.

Eteignez le boitier. Rallumez le boitier.

4/6 – Connexion



Le boitier va automatiquement détecter le partage de connexion, s'y connecter et afficher l'adresse IP.





5/6 – Accepter le certificat

Ouvrez l'application > en bas à droite sur 'Boitier' L'adresse IP : inscrire l'adresse IP qui est affichée sur le boitier.

Cliquez sur 'Accepter le certificat'.

Note : accepter le certificat est à faire uniquement la première fois.





5/6 – Accepter le certificat

Cliquez sur 'Paramètres avancés'





5/6 – Accepter le certificat



6/6 – Connecter les appareils

Cliquez sur 'Connecter'

L'interface doit devenir verte, Ce qui signifie que le boitier et votre téléphone sont connectés.





Lorsque les appareils sont connectés

Lors du prochain démarrage du boitier, assurez-vous d'activer le partage de connexion et tout se fait tout seul.