

1/6 – Application mobile

Installer l'application mobile



2/6 – Allumer le boîtier




Appuyer brièvement
sur le bouton OK

3/6 – Désactiver les données mobiles



Depuis les réglages ou directement depuis l'écran principal

4/6 – Connecter au réseau Batimetre



Restez appuyer sur le bouton Wifi pour ouvrir le panneau de configuration.
Vous verrez alors un nouveau réseau apparaître :
batimetre-XXXX

Connectez-vous à ce réseau avec le mot de passe :
batimetre2021

Note : selon le modèle de téléphone ou tablette, il se peut que le téléphone vous informe qu'avec ce réseau vous n'êtes pas connectés à internet. Cliquer sur 'Garder la connexion'.

5/6 – Accepter le certificat




Ouvrez l'application > en bas à droite sur 'Boitier'
L'adresse IP : 192.168.3.1.

Cliquez sur 'Accepter le certificat'.

Note : accepter le certificat est à faire uniquement la première fois.

5/6 – Accepter le certificat




Cliquez sur 'Paramètres avancés'

5/6 – Accepter le certificat



Cliquez sur 'Continuer vers le site ...'


5/6 – Accepter le certificat



Le certificat est maintenant accepté.

Cliquez sur 'Retour Application'

6/6 – Connecter les appareils



Cliquez sur 'Connecter'

L'interface doit devenir verte,
Ce qui signifie que le boitier et
votre téléphone sont connectés.



Lorsque les appareils sont connectés



Conseil :

Au quotidien, nous conseillons de connecter le boîtier sur votre smartphone via son partage de connexion. Pourquoi ?

- Vous restez connectés à internet
- Vous pouvez connecter vos autres appareils (ordinateur, tablette) sur le partage de connexion